



Manual de Instruções Base para Bastidor


- 1 Coloque cuidadosamente o bastidor sobre uma superfície lateral e retire os pés de elevação ou rodas instaladas na base.




- 2 Monte a estrutura da base, unindo os painéis frontal, traseiro e laterais com 8 parafusos M6x12.




- 3 Alinhe a estrutura da base com a base do bastidor e fixe-o com 4 parafusos M12x20.



- 4 Coloque o bastidor na posição vertical e ajuste a altura da base até o equipamento ficar nivelado e estável.



- 5 Aperte todos os elementos de fixação. Confirme que o bastidor não oscila e que todos os cantos estão devidamente apoiados.



Verificação Final

- ✓ Os oito elementos de fixação M6x12 da estrutura da base estão instalados e devidamente apertados.
- ✓ Os quatro elementos de fixação M12x20 entre o rack e a base estão instalados e devidamente apertados.
- ✓ O rack encontra-se na vertical, nivelado e estável, sem oscilações.
- ✓ Os painéis da base e os mecanismos de ajuste estão devidamente fixos.